

AQUAPANEL®

Фугираща смес – сива

Циментосвързана фугираща смес



AQUAPANEL® фугиращата смес - сива е циментова смес за пълното ръчно шпакловане на фуги. Фугите се армират с AQUAPANEL® фугираща смес - сива и с 10 cm широка AQUAPANEL® фугопокривна лента.

Подходяща е за AQUAPANEL® циментова плоскост Indoor – за вътрешно приложение (таван), както и Outdoor – за външно приложение (стени + тавани). Подходяща е също за шпакловане на цялата повърхнина на AQUAPANEL® циментова плоскост вътре и вън до дебелина на слоя 5 mm. За вътрешно и външно приложение.

KNAUF | USG
— SYSTEMS —

Основа / Подготовка

AQUAPANEL® циментовите плоскости трябва да бъдат здраво монтирани върху монтажната конструкция, да са сухи, чисти и без прах. При шпакловане на цялата повърхнина основата трябва предварително да се грундира с AQUAPANEL® грунд - за вътрешно приложение.

Приготовление

10 kg AQUAPANEL® фугираща смес-сива се разбърква в 3,4 l студена чиста вода. Препоръчва се разбъркване с машина с обороти около 600 min⁻¹. Да се използват чисти съд и инструмент за приготвяне.

Работа с материала

Инструменти: мистрия/ пердашка/ шпакла с отвертка.
За шпакловане на цялата повърхнина: мастар за изтегляне/ назъбена пердашка - 8/8 mm.
Фугите се запълват, поставя се AQUAPANEL® фугопокривна лента с широчина 10 cm и се притиска с шпаклата. Преди евентуалното нанасяне на следващ слой шпакловка предшестваният трябва да се е втвърдил респ. да е сух.
Средствата за закрепване също така се шпакловат. Малки неравности се шкурят ръчно.
При шпакловане на цялата повърхнина се залага AQUAPANEL® армираща мрежа с 10 cm припокриване в последната третина на слоя (дебелина на слоя най-малко 4 mm).

След използване уредите и инструментите веднага да се почистват с вода.

Разход на материал

- фуги: около 0,7 kg/m²
- за шпакловане на цялата повърхнина: 0,7 kg/m²/mm

Време за работа

От момента на разбъркването около 45 минути до началото на втвърдяването. Нечисти съдове и инструменти, както и високи температури и вятър съкращават интервала за работа. След започване на втвърдяването материалът да не се използва повече.

Фуга на стена: около 12 минути/m² (вкл. монтажа на плоскостите, винтовете и поставянето на фугопокривна лента – само AQUAPANEL® циментова плоскост Outdoor - за външно приложение)

Фуга на таван: около 18 минути/m² площ на стената (вкл. монтажа на плоскостите, винтовете и

поставянето на лента за фуги). Шпакловане на цялата повърхнина: около 16-20 минути/m² (вкл. поставяне на армираща мрежа).

Температура / климат за работа

Да се шпаклова едва тогава, когато AQUAPANEL® циментовите плоскости са се приспособили към климатичните условия на околната среда. Температурата на материала, на околната среда и на основата не бива да е по-ниска от +5°C.

Форма на доставяне / Складиране

- 10 kg/торба
- Торбите да се складира на сухо. Повредените торби да се пресипят и да се използват за работа първи.
- Материалът може да се складира в неразпечатани опаковки около 12 месеца.

Указания

Остатъците да не се изсипват в сифони или тоалетни, а след втвърдяването да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Артикул №: 131094